



Erzieherinnen Drehstuhl

Gebrauchsanleitung

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 3-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantietzeit entsprechend.

Pflege von Polstern

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polstern. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.



Vertrieb innovativer Produkte EBERHARD FLAIG
D-78736 Epfendorf-Harthausen Telefon: 07404-9304607


DIN EN ISO
9001:2008



Bedienung

1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Den Hebel sitzend betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

2. Hebel für Sitz- und Rückenneigeverstellung

Nach betätigen des Hebels können Sie die Sitz- und Rücken- neigung des Stuhls separat voneinander verstellen. Wenn Sie den Hebel wieder in seine Ausgangslage bringen, wird die jeweilige Neigung arretiert.

3. Handrad Rückenhöhenverstellung

Durch lösen des Handrads kann der Rückenlehnenstab cirka 4 cm nach oben oder unten verschoben werden. Ist die gewünschte Rücken- höhe erreicht, muss das Rad wieder festgedreht werden.

4. Feststellrollen (2 Stück, falls in Modell vorhanden)

Durch nach unten drücken des Hebels lassen sich die Feststellrollen arretieren. Sie lösen die Arretierung durch anheben des Hebels.

5. Höhenverstellung der Armlehnen

Durch betätigen des Tasters lassen sich die Armlehnen in der Verti- kalen verschieben und so in die von Ihnen gewünschte Höhe bringen.

Warnhinweise:

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstell- elementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!
- Für Rollen gilt die Regel:
Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!